



LEFT

RIGHT

UP

UP

LEFT DOOR
 ANTA SINISTRA
 PUERTA IZQUIERDA
 PORTE GUAUCHE
 PORTA ESQUERDA
 LEWE DRZWI
 ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΟΡΤΑ
 ЛЕВЫЙ ФАСАД

RIGHT DOOR
 ANTA DESTRA
 PUERTA DERECHA
 PORTE DROITE
 PORTA DIREITA
 PRAWA DRZWI
 ΔΕΞΙΑ ΠΟΡΤΑ
 ПРАВЫЙ ФАСАД

SIDE
 FIANCO
 COSTADO
 CÔTÉ
 LADO

SIDE
 FIANCO
 COSTADO
 CÔTÉ
 LADO

230

230

LEFT SIDE
 FIANCO SINISTRA
 COSTADO IZQUIERDO
 CÔTÉ GUAUCHE
 LADO ESQUERDO
 LEWA STRONA
 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 ЛЕВАЯ СТОРОНА

RIGHT SIDE
 FIANCO DESTRA
 COSTADO DERECHA
 CÔTÉ DROITE
 LADO DIREITA
 PRAWA STRONA
 ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΞΙΑ
 ПРАВВАЯ СТОРОНА

LEFT

RIGHT

SIDE
 FIANCO
 COSTADO
 CÔTÉ
 LADO

SIDE
 FIANCO
 COSTADO
 CÔTÉ
 LADO

DOWN

DOWN